




Installationsmanual för Lightswing® IKOAN-spot

Verktyg att ha till hands



Spår- och
stjärnskruvmejsel



Kabelskalare




Introduktion

Tack för att du har köpt en Lightswing® IKOAN-spot!
Den här manualen guidar dig steg för steg genom installationen.

Viktigt innan du börjar

- ✓ Stäng av strömmen innan du installerar spotten. Följ instruktionerna noggrant för att säkerställa korrekt installation.
- ✓ Elinstallationen kan behöva utföras av en behörig elektriker. Kontrollera lokala bestämmelser.
- ✓ Modifiera inte produkten. Lightswing® ansvarar inte för modifierade eller ändrade produkter.
- ✓ Endast för inomhusbruk.
- ✓ Rengör med en mjuk, fuktig trasa och mildt rengöringsmedel eller en torr mikrofiberduk.
- ✓ Använd inte alkohol, lösningsmedel eller slipande material.
- ✓ Produkten kräver inget underhåll.
- ✓ Garantitiden är två år och omfattas av våra villkor: lightswing.se/allmanna-villkor
- ✓ Registrera din produkt för förlängd garanti: lightswing.se/installation-manual

Förpackningens innehåll



Lightswing® IKOAN spot

GU10 LED bulb MAX 25W


Tekniska specifikationer

Lightswing® IKOAN spot	
Ljuskälla ingår	Ja
Spottens mått	Ø 8 cm
Kabellängd	30 mm
Material	Aluminium
Dimbar	Ja

Installationssteg

Fäst din spot på Quick Release


- Ta ut Quick Release från Lightswing®.



- Ta bort de två skruvarna från Quick Release för att lossa dragavlastningen.



- För in ledningarna i kopplingsplinten och dra åt skruvarna.
- Återanvänd skruvarna för att fästa spotten på Quick Release.



- Skruva i den medföljande ljuskällan i spotten.
- Skjut tillbaka Quick Release i Lightswing®.
- Rikta spotten i önskad riktning.